

## Opastevalaisin **LEXI-1C**



## LEXI-1C OPASTEVALAISIN

LEXI-1C on osoitteellinen LED-opastevalaisin, jossa akun toiminta-aika on 3 tuntia. Valaisin on tarkoitettu kytkettäväksi vain Exilight ESC-200 keskusjärjestelmään. Valaisimien kaapeloinnissa tulee käyttää KLMA 2x0,8+0,8. Valonlähteenä valaisimessa käytetään kirkasta valkoista valoa tuottavia teho-ledejä.

Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö. Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperäisiä varaosia. Valaisinta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa.

## Asennus

Valaisimen pohjaosa asennetaan seinään tai kattoon. Sähköisen kytkennän jälkeen kiinnitetään valaisimen valaisinosa pohjaosaan.

Kun valaisimen pohjaosa on kiinnitetty asennus pintaan, kytketään syöttökaapeli kiinni. Kaapelin kytkemisen jälkeen kytketään valaisinosan liitäntäjohto ja akkuyksikkö piirilevylle. Kaapelien kytkemisen jälkeen asenna valaisinosa pohjaosaan ja sulje kotelon kansi.

Valaisimessa on valmiiksi ohjelmoitu osoitenumero, joka on kuvussa sekä sisällä olevassa valaisinkortissa. Lisäksi valaisimen mukana toimitetaan lisätarra, joka tulee liittää valaisinkaavioon tai sähkökuvaan.


## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite: 65 V AC  
Ottoteho per LED: 2 W  
Valonlähde: LED  
Koteloiluokka: IP44  
Materiaali: ABS kotelo,  
AL runko, PMMA opaste  
Asennus: KLMA 2x0,8+0,8  
Akku: Li-Ion 7,4V/600mAh  
Toiminta-aika akulla: 3h  
Asennus tapa: katto/seinä


## Akun vaihto

Kytke valaisinlinja jännitteettömäksi. Ota vanha akku irti valaisinkortilta ja anna valaisinkortin olla ilman akkua noin 30s, jotta kortti ehtii tyhjentyä mahdollisista vikahälytyksistä.  
Kytke uusi akku kiinni valaisinkortille. Palauta jännite valaisinlinjaan, jolloin akun latauspiiri alkaa toimia. Akku ei välttämättä ole täyteen ladattu, kun se toimitetaan tehtaalta, joten ennen sen testaamista kannattaa akun antaa latautua noin vuorokauden ajan.

## Valaisinkortti



## Mitoitus





# EXILIGHT OY

[www.exilight.fi](http://www.exilight.fi)  
[info@exilight.fi](mailto:info@exilight.fi)

## Tampere

Autokeskuksentie 16  
33960 Pirkkala

010 773 5400