

Opastevalaisin **LEXI-2C**



LEXI-2C OPASTEVALAISIN

LEXI-2C on osoitteellinen LED-opastevalaisin, jossa akun toiminta-aika on 3 tuntia. Valaisin on tarkoitettu kytkettäväksi vain Exilight ESC-200 keskusjärjestelmään. Valaisimien kaapeloinnissa tulee käyttää KLMA 2x0,8+0,8 kaapelia. Valonlähteenä valaisimessa käytetään kirkasta valkoista valoa tuottavia teho-ledejä.

Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö. Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperäisiä varaosia. Valaisinta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa.

Asennus

Valaisimen pohjaosa asennetaan ensin seinään tai kattoon. Sähköisen kytkennän jälkeen kiinnitetään valaisimen valaisinosa pohjaosaan.

Kun valaisimen pohjaosa on kiinnitetty asennus pintaan, kytketään syöttökaapeli kiinni. Kaapelin kytkemisen jälkeen kytketään valaisinosan liitäntäjohto ja akkuyksikkö piirilevyille. Kaapelien kytkemisen jälkeen asenna valaisinosa pohjaosaan ja sulje kotelon kansi.

Valaisimessa on valmiiksi ohjelmoitu osoitenumero, joka on kuvussa sekä sisällä olevassa valaisinkortissa. Lisäksi valaisimen mukana toimitetaan lisätarra, joka tulee liittää valaisinkaavioon tai sähkökuvaan.


Tekniset tiedot

Liitäntäjännite: 65 V AC
Ottoteho per LED: 2,4 W
Valonlähde: LED
Kotelointiluokka: IP44
Materiaali: alumiini, PMMA, ABS
Asennus: KLMA 2x0,8+0,8
Akku: Li-Ion 7,4V/600mAh
Toiminta-aika akulla: 3h
Asennus tapa: katto/seinä


Akun vaihto

Kytke valaisinlinja jännitteettömäksi. Ota vanha akku irti valaisinkortilta ja anna valaisinkortin olla ilman akkua noin 30s, jotta kortti ehtii tyhjentyä mahdollisista vikahälytyksistä. Kytke uusi akku kiinni valaisinkortille. Palauta jännite valaisinlinjaan, jolloin akun latauspiiri alkaa toimia. Akku ei välttämättä ole täyteen ladattu, kun se toimitetaan tehtaalta, joten ennen sen testaamista kannattaa akun antaa latautua noin vuorokauden ajan.

Valaisinkortti



Mitoitus





EXILIGHT OY

www.exilight.fi
info@exilight.fi

Tampere

Autokeskuksentie 16
33960 Pirkkala

010 773 5400